
クボタロータリ

取扱説明書



いつまでも大切に保管してください

はじめに

このたびはクボタ製品をお買上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は製品の正しい取扱い方法,簡単な点検及び手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また、お読みになった後必ず大切に保存し、分からないことがあったときには取出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

A 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた ▲ の表示があるラベルは, 人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお, ▲表示ラベルが汚損したり, はがれた場合はお買上げいただいた購入先に注 文し,必ず所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について、次のように表示しています。



危険

注意事項を守らないと, 死亡又は重傷を負うことになるものを示します。



鄭 告

注意事項を守らないと, 死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。



注 意

注意事項を守らないと、ケガを負うおそれのあるものを示します。

重 要

注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

補 足

その他、使用上役立つ補足説明を示します。

仕様について

この取扱説明書では、仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買上げの製品の仕様をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。 なお、説明は R5K を基本とし、R5K と取扱いが異なる場合はそのつど追加説明してあります。

●標準タイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	一般向け	〔スタンド付	(後2輪なし)]
	(R2K, R3K,	R5K, R6K)	

●カバータイプ

・標準 ・・・・・・・・・・・・・マッドレスカバー・畝立機用長穴付

● B タイプ ······ 後 2 輪付

●延長タイプ

• W ····· 300m 延長爪軸

• W2 ····· 200m 延長爪軸

●オートヒッチフレームタイプ

• R ···· 特殊 3P 式

• WR · · · · · · · W3P 式

目 次

▲安全に作業するために
ロータリを使用する前に1ロータリの着脱時2耕うん爪の点検や交換及び調整時3運転時4格納時6廃棄物の処理について6表示ラベルと貼付け位置7表示ラベルの手入れ7
サービスと保証について
ロータリの着脱のしかた
取付け前の準備
適応作業速度20ロータリ落下速度の調整21なた爪の取付け方22爪の取付け方22傾斜爪軸22爪軸22草切爪23つきま線(草巻付き防止ワイヤ) (別売アタッチメント)23
ロータリの調整 27 ロータリカバーの調整 27 フラップカバーの使用法 27 フラップカバーの取外し方 27 フラップカバーの取外し方 28 補助カバーの取外し方 28 マッドレスカバーの使用法 29 マッドレスカバーの上手な使い方 29 耕深の調整 [後 2 輪仕様] 30

後2輪の調整 [後2輪仕様]	31
後2輪ホルダの前後調整	
上下調整	
左右調整	
スプリングロックの調整	32
オートハンガの調整	33
フローティング装置	
(別売オプション)	34
サイドカバーの調整	
畝立機の取付け	
(別売アタッチメント)	36
V カバーの場合	
標準カバーの場合	
片培土機の取付け	37
取付け方	
逆転 PTO の使用方法	
爪軸交換のしかた	39
作業前の点検について(日常点検)
点検箇所	4(
~~1天四//1	71
占給け次の順度で宝施してください	
点検は次の順序で実施してください。 占給のしかた	4(
点検は次の順序で実施してください。 点検のしかた	4(
	4(
点検のしかた ロータリの簡単な手入れと処置	4(4(
点検のしかた	40
点検のしかたロータリの簡単な手入れと処置廃棄物の処理について洗車時の注意	40 40 41 41
点検のしかた	40 40 41 41 42
点検のしかた	41 41 42 43
点検のしかた	41 41 41 42 43 43
点検のしかた	41 41 41 43 43 43
点検のしかた ロータリの簡単な手入れと処置 廃棄物の処理について 洗車時の注意 定期点検箇所一覧表 各部の油量点検と交換 ロータリケース グリースの補給と注油 ユニバーサルジョイント	41 41 41 42 43 43 44
点検のしかた ロータリの簡単な手入れと処置 廃棄物の処理について 洗車時の注意 定期点検箇所一覧表 を部の油量点検と交換 ロータリケース グリースの補給と注油 ユニバーサルジョイント アジャスタ(後2輪調整ネジ部)	41 41 41 43 43 44 44 44
点検のしかた ロータリの簡単な手入れと処置 廃棄物の処理について 洗車時の注意 定期点検箇所一覧表 で期点検箇所一覧表 ロータリケース グリースの補給と注油 ユニバーサルジョイント アジャスタ(後2輪調整ネジ部) ホルダ(ジョイント), ロータリ入力軸	41 41 42 43 44 44 44 44 44
点検のしかた ロータリの簡単な手入れと処置 廃棄物の処理について 洗車時の注意 定期点検箇所一覧表 と知点検と交換 ロータリケース グリースの補給と注油 ユニバーサルジョイント アジャスタ(後2輪調整ネジ部) ホルダ(ジョイント), ロータリ入力軸 フロントカバー回動部	41 41 42 43 44 44 44 44 44
点検のしかた ロータリの簡単な手入れと処置 廃棄物の処理について 洗車時の注意 定期点検箇所一覧表 を部の油量点検と交換 ロータリケース グリースの補給と注油 ユニバーサルジョイント アジャスタ(後2輪調整ネジ部) ホルダ(ジョイント),ロータリ入力軸・フロントカバー回動部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41 41 42 43 44 44 44 44
点検のしかた ロータリの簡単な手入れと処置 廃棄物の処理について 洗車時の注意 定期点検箇所一覧表 と知点検と交換 ロータリケース グリースの補給と注油 ユニバーサルジョイント アジャスタ(後2輪調整ネジ部) ホルダ(ジョイント), ロータリ入力軸 フロントカバー回動部	41 41 42 43 44 44 44 44 44
点検のしかた ロータリの簡単な手入れと処置 廃棄物の処理について 洗車時の注意 定期点検箇所一覧表 を部の油量点検と交換 ロータリケース グリースの補給と注油 ユニバーサルジョイント アジャスタ(後2輪調整ネジ部) ホルダ(ジョイント),ロータリ入力軸・フロントカバー回動部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41 41 42 43 44 44 44 44 44 44 44
点検のしかた ロータリの簡単な手入れと処置 廃棄物の処理について 洗車時の注意 定期点検箇所一覧表 定期点検箇所一覧表 の油量点検と交換 ロータリケース グリースの補給と注油 ユニバーサルジョイント アジャスタ(後2輪調整ネジ部) カロントカバー回動部 、フロントカバー回動部 、後2輪のグリースニップル部 (後2輪仕様) オートヒッチフレーム各回動部	41 41 41 43 43 44 44 44 44 44 44

目 次


付表		
	46	;
標準ロータリ	46	,
標準付属品	47	,
使用補助ユニット一覧表	48	í
アタッチメントー覧表	50	ĺ
推奨オイル・グリース一覧表	52	,
ギヤーオイル 90 番	52	,
グリース	52	

主な消耗部品一覧表......53 フローティング部品アッシ.......55

▲ 安全に作業するために

ロータリを使用する前に

- ロータリを使用する前に、必ずこの取扱説明書とトラクタ本機の取扱説明書、及び機械に貼ってある▲表示ラベルをよく読み、理解した上で作業してください。
- 2. ロータリを他人に貸すとき、また他人に作業 を依頼するときは、事前に操作のしかたを教 え、本書を読ませてください。
- 3. 本書及びラベルの内容が理解できない人や子供には、絶対に作業させないでください。




1AHACACAP001A

4. ダブダブの衣服やかさばった衣服を着用しないでください。

回転部分や操縦装置に引掛かり事故の原因になります。

安全のため、ヘルメット、安全靴、保護めが ねや手袋などを必要に応じて使ってくださ い。

作業時の服装




ロータリの着脱時

- 1. PTO を中立にして平たんな場所で行なってく ださい。
- トラクタとロータリの間に立たない、また立たせないでください。
 挟まれるおそれがあります。




- 3. 二人作業の場合はお互いに合図しあい、注意して作業してください。
- 4. 3点リンクの止めピンやユニバーサルジョイントのロックピンが、確実にセットされていることを確認してください。
- 5. 装着するトラクタによってそれぞれ前後バランスが異なる場合がありますので、前部ウエイトの指示がある場合は必ず装着してください。

前輪が浮上がり事故の原因になります。



6. ロアーリンクのチェックチェーンは,ロータリが左右に $1 \sim 2$ cm 動く程度に調節してください。


走行時,ロータリが揺れてバランスをくずし 事故の原因になります。



- 7. 着脱時, リヤスタンド又は後 2 輪を必ずセット してください。
 - ロータリが倒れ、事故の原因になります。

耕うん爪の点検や交換及び調整時


- 1. トラクタを平たんな場所に置いてください。
- 2. 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止してく ださい。
 - トラクタが動き出すおそれがあります。
- 3. ロータリカバー2は、オートハンガ、または スナップピンを使用し、確実に固定してくだ さい。
- 4. オートハンガのクリップを解除位置にした場合, ただちにロータリカバー2を下ろしてください。



- 5. ロータリを上げた状態で点検整備を行なう場合は:
- * 必ず落下速度調整レバーで、作業機が落下しないようにロック(停止)してください。
- * 落下速度調整レバーでロックした後,油圧レバーを[前方に倒して],作業機が落下しないことを必ず確認してください。
- * 確認後, 再度油圧レバーを上げておいてください。
- * ロックするとともに適切なジャッキ又はブロックを爪軸の下に置き、落下防止を行なってください。



1AHACACAP006A




運転時

- 1. 安全カバー類を外した状態でロータリを使用しないでください。また紛失したり損傷した場合,交換してください。
 - 巻込まれや切傷事故の原因になります。
- ユニバーサルジョイント, 爪軸など回転部分 には近づかないでください。
 裂傷・巻込まれなど,事故のおそれがあります。



1AHACACAP009A

3. ロータリの上に人を乗せないでください。




- 4. 必ず座席に座ってロータリ作業を行なってください。作業中、トラクタからの飛降り、 飛乗りは重大事故につながります。
- 5. ロータリを持上げ、バック及び急旋回すると きは、周囲の安全確認を行なってください。




▲ 安全に作業するために

6. 傾斜地やあぜを登るときは、転倒防止のため ロータリを下げて前輪の浮上がりを防いで ください。




- 7. ほ場の出入りなどで、高低差の大きい急傾斜 の登り降りや溝越えが必要な場合、あゆみ板 を使用し、確実に固定してから低速で行なっ てください。
- * あゆみ板は段差の4倍以上の長さのものを 使用してください。



8. 耕うん中、硬いほ場でトラクタが前に飛出した場合、すぐクラッチを切りブレーキを踏んでください。次により遅い車速に変速し、爪軸回転を上げて飛出しが起こらないように作業してください。

2輪駆動,4輪駆動の切換え可能なトラクタは,4輪駆動にしてください。




9. ロータリをトラクタに装着して公道を走行 できません。(道路運送車両法の保安基準) 作業機を装着して走行すると,他の車や電 柱などに引掛けて事故の原因になります。

格納時

- 1. トラクタを平たんな場所に置いてください。
- 2. ロータリを下げ、地面に接地させてください。ロータリが落下するおそれがあります。
- 3. 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止してく ださい。
 - トラクタが動き出すおそれがあります。
- 4. ロータリに寄りかかったり、乗ったりしない でください。
 - ロータリが転倒するおそれがあります。





廃棄物の処理について

- 1. 廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染につながり、法令により処罰されることがあります。
- * 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
- * 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしないでください。
- * 廃油, ゴム類, その他の有害物を廃棄, 又は 焼却するときは, 購入先, 又は産業廃棄物処 理業者等に相談して, 所定の規則に従って処 理してください。



1BJABAAAP018B

表示ラベルと貼付け位置

① 品番 7C705-5646-2

A 注 意

傷害事故防止のため取扱説明書を読んで正しく取扱うこと 着脱時

- ・PTOを中立にして、平坦な場所で行うこと
- ・トラクタとロータリの間に立たないこと
- ・三点リンクまたは二点リンクの止ピンやユニバーサルジョイントの ロックピンがはずれていないか確認すること

爪の交換および点検・調整時

- ・平坦な場所で駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止すること
- ・ロータリ落下防止のため、トラクタの油圧ロックをすること

作業時

- ・ロータリの上に人を乗せないこと
- ・バックや旋回のときは、周囲の安全を確認すること
- ・傾斜地や畦を登るときはロータリを下げて、前上がりを防ぐこと



ロータリの回転部に 接触すると、巻込ま れやケガをする恐れ があるので回転部に 近づかないこと

1AHACACAP017A

② 品番 7C705-5881-1 ③ 品番 7F712-5613-1




ユニバーサルジョイ ントに接触すると、 巻き込まれやケガを する恐れがあるので 近づかないこと

1AHACACAP018A



1AHACACAP019A



表示ラベルの手入れ

- 1. ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。 もしラベルが汚れている場合は、石鹸水で洗い、やわらかい布で拭いてください。
- 2. 高圧洗浄機で洗車すると、高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接ラベルにかけないでください。
- 3. 破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替えてください。
- 4. 新しいラベルを貼る場合は、貼付け面の汚れを完全に拭取り、乾いた後、元の位置に貼ってください。
- 5. ラベルが貼付けられている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

サービスと保証について

この製品には、保証書が添付してありますのでご 使用前によくご覧ください。

◆ ご相談窓口


ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は、お買上げいただいた購入先にそれぞれ【ご相談窓口】を設けておりますので、お気軽にご相談ください。

その際, ロータリ名称と機械番号を併せてご連絡 ください。

なお, 部品をご注文の際は, 購入先に純正部品表 を準備しておりますので, そちらでご相談くださ い。

警告

* 危険ですので、機械の改造はしないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカ保証の対象外になるのでご注意ください。



◆ 補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期限)は製造打ち切り後12年といたします。

ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致しますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

補足

* 純正耕うん爪セット品番をロータリ名称・機 械番号を記したラベルの下に記載しておりま す。

部品交換の際にご活用ください。


取付け前の準備

A注

- * 補助ユニットの種類、トップリンク長さ、ロ アーリンク穴位置、リフトロッド穴位置を 間違うと、ジョイント抜けやトップリンク の破損等による傷害事故のおそれがありま す。
- * 前部ウエイトの指示がある場合、トラクタ に必ず取付けてください。 トラクタの前輪が浮上がり事故の原因にな ります。


[特殊 3P 式]

- 1. 補助ユニット (トップリンクサポート, トップリンクなど) が、装着されているかを確認してください。装着されていないときは、 "トップリンクサポートの取付け"の項を参照の上、装着してください。
- 2. 装着するトラクタにより、3点リンク取付点と補助ユニットの種類及びトップリンク長さが異なりますので、下図と3ページの表又はトップリンクサポートに貼付けてあるラベルを確認の上、点検・調整してください。




[W3P 式]

装着するトラクタにより3点リンク取付点とトップリンク長さが異なりますので、下図と3ページの表又はオートヒッチフレームに貼付けてあるラベルを確認のうえ、点検・調整してください。




トップリンクブラケットの拡大図



◆ トップリンク長さの調整

1. W3P 式は装着する作業機によって、トップリンク長さが異なります。(長さがわからない場合は、作業機の購入先にお問い合わせください。)

付属のトップリンクゲージ (メジャー) をご 活用し、正しい長さに調整してください。



1AHACACAP025A

- 2. トップリンクの調整は、ロックナットをゆるめてから行なってください。トップリンク調整後は、トップリンクをロックナットで固定してください。
- 3. トップリンクゲージ使用後はトラクタの工具 箱に入れるなど、大切に保管してください。

重要

* トップリンク長さは必ずトップリンクゲージ を用いて調整してください。トップリンク長 さが狂っていると、ジョイント騒音やジョイ ントの外れ、破損のおそれがあります。

■ロータリの取付け方法と適応型式

下表は一般的な組合わせを示しています。表に記載されていないトラクタの派生機種については、トラクタ側の取扱説明書に記載している場合があります。

[特殊 3P 式]

トラクタ型式	KL210 (H), 230 (H) KL330T (W)	KL250 (H), 270PC KL300W, 340W L270D, L300D	KL270 (H), 280H KL300 (D), 310H KL330 (D), 340H KL330PC L330D
ロータリ型式	R2WK, R3	W2K, R5K –	
ローノリ主氏	- R6		3K
補助ユニット	U210Q-9RF	U250Q-9RF	U270Q-9RF
トップリンク長さ"L"寸法(mm)	250 258		55
リフトロッド左・右の取付け穴	(A)		(B)
ロアーリンク取付け穴	(中)		
付加ウェイト (前部ウェイトアッシ 28kg) (99221-1200-1)	必要(後2輪仕様ロータリ)※)

- 1. 表中の()数字,記号は2ページの図を参照してください。
- 2. トップリンク長さ "L" 寸法は装着時の目安とし、異音(ガラガラ音)が出る場合は±5 mm の範囲で調節してください。
- ※ 前後バランスが悪くなった場合は、ウェイトの装着が必要です。

製品名	コード No.
U210Q-9RF	7C400-02000
U250Q-9RF	7C400-04000
U270Q-9RF	7C400-06000

[W3P 式]

トラクタ型式	KL210 (H), 230 (H) KL330T	KL250 (H) L270D, L300D	KL270PC	KL270 (H), 280H KL300 (D), 310H KL330 (D), 340H KL330PC L330D
ロータリ型式	WR2	WK, WR3W2K, WR5F	K	-
ロークリ主人	- WR6K			
補助ユニット	WU210Q-9RF	F WU250Q-9RF WU270Q-9RF		Q-9RF
トップリンク取付穴	(4)			
トップリンク長さ"L"寸法(mm)	525	550 605		605
リフトロッド左・右の取付け穴	(A)			
ロアーリンク取付け穴	(中) (前)		(前)	
付加ウェイト (前部ウェイトアッシ 28kg) (99221-1200-1)	必要(後2輪仕様ロータリ)※			

[◎]トップリンク長さ"L"寸法は装着時の目安とし、異音(ガラガラ音)が出る場合は±5 mmの範囲で調節してください。(付属のトップリンクゲージを活用ください。)

製品名	コード No.
WU210Q-9RF	7C400-07000
WU250Q-9RF	7C400-08000
WU270Q-9RF	7C400-09000

[※] 前後バランスが悪くなった場合は、ウェイトの装着が必要です。

◆ 参考 [KL トラクタに装着する場合] [特殊 3P 式]

トラクタ型式	KL21(J), 23(J) KL25, 33-T	KL25J, 25PC, 25NC KL25HT, 27, 28H KL30W, 33L, 34W	KL27J, 28HQ, 30 KL31H, 33, 33PC KL34H
ロータリ型式	R2WK, R3	W2K, R5K	-
ローノリ主人	- R6K		6K
補助ユニット	U210Q-8RF	U270Q-8RF	U300Q-8RF
トップリンク長さ"L"寸法(mm)	250 255		55
リフトロッド左・右の取付け穴	(A) (B)		(B)
ロアーリンク取付け穴	(中)		
付加ウェイト (前部ウェイトアッシ 28kg) (99221-1200-1)	必要(後2輪仕様ロータリ)※)

[W3P式]

トラクタ型式	KL21(J), 23(J) KL25, 33-T	KL25J, 25PC, 25NC, 27 KL28H, 30W, 33L, 34W	KL27J, 28HQ, 30 KL31H, 33, 33PC, 34H
ロータリ型式	WR2WK, WR3W2K, WR5K -		-
ローグリ金式	-	WR	6K
補助ユニット	WU210Q-8RF WU270Q-8RF		Q-8RF
トップリンク取付穴	(4)		
トップリンク長さ"L"寸法(mm)	525	550	605
リフトロッド左・右の取付け穴	(A)		
ロアーリンク取付け穴	(中) (前)		(前)
付加ウェイト (前部ウェイトアッシ 28kg) (99221-1200-1)	必要(後2輪仕様ロータリ)※		

[◎]トップリンク長さ **"L"** 寸法は装着時の目安とし、異音(ガラガラ音)が出る場合は± 5 mm の範囲で調節してください。(付属のトップリンクゲージを活用ください。)

製品名	コード No.
U210Q-8RF	7C500-02000
U270Q-8RF	7C500-04000
U300Q-8RF	7C500-06000
WU210Q-8RF	7C500-07000
WU270Q-8RF	7C500-08000

[※] 前後バランスが悪くなった場合は、ウェイトの装着が必要です。

[特殊 3P 式]

◆ 参考 [GL プラス 1 トラクタに装備する場合]

トラクタ型	过式	GL プラス 1	GL201	GL221	GL241	GL241J, GL261 GL277, GL337W L27	GL281 GL301E GL321E	GL241K GL261K	GL281K	GL281 J GL281 Q GL301	GL321 GL337 L33
ロータリ型式		R2WK, R3W2K			, R5K —						
<u> </u>	ロークリ至氏		-			R6K					
スーパージョイント 補助 付		U205Q-7RF		U265Q-7RF		U261KQ -7RF	_	U305-Q7RF			
ユニット	スーパージョイント 無		U195-7RF		U255-7RF		U261K -7RF	U235K -5RF	U295	-7RF	
トップリン	トップリンク長さ"L"寸法 (mm)		230		240		235	220	24	40	
リフトロッ	リフトロッド左・右の取付け穴		((A)		(B)		(A)	
ロアーリンク取付け穴		(中)		(後)		(中)		
付加ウェイト (前部ウェイトアッシ 28kg) (99221-1200-1)			必要(後2輪仕様ロータリ)※								


- 1. トップリンク長さ **"L"** 寸法は装着時の目安とし、異音(ガラガラ音)が出る場合は±5 mm の範囲で調節してください。
- 2. W3P 式は KL トラクタ以外に装着できません。
- ※ 前後バランスが悪くなった場合は、ウェイトの装着が必要です。

製品名	コード No.
U205Q-7RF	7C600-02000
U265Q-7RF	7C600-04000
U305Q-7RF	7C600-06000
U261KQ-7RF	7C600-08000
U195-7RF	7C600-01000
U255-7RF	7C600-03000
U295-7RF	7C600-05000
U261K-7RF	7C600-07000
U235K-5RF	70883-00000


トップリンクサポートの取付け(補助ユニット関連部品)(特殊 3P 式)

■取付け方

1. トップリンクブラケットの上穴と、トップリンクサポートの上穴を右側からピンで取付け、セットピンで抜け止めをしてください。(トップリンクサポートの上下を間違わないよう、ラベルの方向又は補助ユニット一覧表を参照して取付けてください)



2. ロックレバーを手前に引き、トップリンクブラケットの下穴と、トップリンクサポートの下穴をピンで取付け、セットピンで抜け止めをしてください。



3. ロックレバーを前方に戻し、確実にロックしてください。

■取外し方

取付け順序の逆に行なってください。

トラクタへの装着



注 意

- * ロータリの取付け・取外しは、PTO を中立に し平たんな場所で行なってください。
- * トラクタとロータリの間には立たないでく ださい。はさまれるおそれがあります。


重要

* 安全カバー回転止め鎖で、ユニバーサルジョイントを吊らないでください。


■装着前の準備

◆ スーパージョイントの組付け [特殊 3P 式]

ジョイントホルダの取付けピンに、付属の防振ゴム、ブラケットを挿入し、そのブラケットをオートヒッチフレームに左右各3個のボルトで締付けてください。このとき、防振ゴムの取付け方向は左右ともジョイントホルダの取付けピン(小)が防振ゴムの下側の穴に入るようにしてください。



1AHACACAP028A




重 要

* 防振ゴムの取付方向を間違うとロータリが装着できなくなりますので、正しい方向で取付けてください。

◆ オート金具の取付け [トラクタがオート仕様の場合]

- 1. オート金具をボルトでオートヒッチフレーム に取付けます。
- 2. オート金具にオートワイヤを平ワッシャとスナップピンで取付けます。
- 3. オートワイヤをワイヤホルダに取付けます。




◆ スーパージョイントの組付け [W3P 式]


W3P 式は、オートヒッチフレームをトラクタに装着した後に、ジョイントを着脱できます。 (ジョイントの取付け方は"**取付け方**"の項を参

(ンヨイントの取付け方は **取付け方** の項を参 照) 1 ジュイントサポート P トジュイントサポート

1. ジョイントサポート R とジョイントサポート L をそれぞれボルト 2本でオートヒッチフレームに取付けます。




2. ジョイントホルダにブッシュを打込みます。




◆ オート金具の組付け [トラクタがオート仕様の場合]

付属の部品を使用し、図を参考に次の順序でオート金具を組換えてください。

- 1. スナップピンと平ワッシャを外し、オート金具からオートワイヤアッシを取外します。
- 2. ボルト2本を外し、ワイヤホルダを逆向きに 組換えます。




- 3. 付属のピン (シテン) に, アーム (2, センサ), イタバネを図のように挿入し, バネ座金・ナットで締付けます。
- 4. ロッド (レンケツ) を平ワッシャとスナップ ピンで取付けます。



5. オートワイヤアッシを取付けます。

6. オート金具をオートヒッチフレームの下部 (赤ラベル位置) にセットしてください。 セット要領は、オート金具の切欠穴(A)部を オートヒッチフレームに溶接された頭付ピン (2) に挿入し、前方にスライドさせます。そ の際、イタバネの抜け止め穴を頭付ピン(2) の裏側の凸部に確実に収めてください。



補足


* オート金具をセットする際は、必ずトラクタ のロアーリンクが水平よりも上方の位置で行 なってください。

■ロータリ着脱姿勢の調整


◆ スタンド仕様の場合

1. リヤスタンドの前後方向の位置は7段目に セットしてください。

[前後位置]




2. リヤスタンドを下げ位置にセットしてください。



3. ロータリの後2輪ハンドルを回し、外管の先端を内管に貼ってあるラベルの【ロータリ着脱位置】の範囲にあわせてください。

重要

* 後2輪ハンドルは操作後、図の位置にセットしてください。




- * ロータリの着脱は、フラップカバーを装着して行なってください。
- * 耕うん時は、リヤスタンドは折りたたんでく ださい。

◆ 後2輪仕様の場合


1. 後2輪の前後方向の位置は7段目にセットしてください。

[前後位置]



[上下位置]

上下位置は(B)の位置にセットしてください。



■取付け方


◆ 特殊 3P 作業機を装着する場合


1. ロアーリンクとリフトロッド取付け位置を確認してください。もし、異なっている場合は "取付け前の準備"の項に従って取付けてくだ さい。




- * ロアーリンクとリフトロッドの取付け穴位置を間違うと、ユニバーサルジョイントが破損し傷害事故を引起すおそれがありますので、取付け穴位置を再確認してください。
- 2. ロアーリンクにオートヒッチフレームを取付け、セットピンで抜け止めをしてください。

3. トップリンクの長さ "L"を調節し("取付け前の準備"の "ロータリの取付け方法と適応型式"の項参照), トップリンクサポート(特殊 3P 式)[トップリンクホルダ(W3P 式)]と, オートヒッチフレームの上部にそれぞれピンで取付け, ベータピンで抜け止めをしてください。







- 4. ユニバーサルジョイントをオートヒッチフレームに装着します。**[W3P 式]**
 - (1) ユニバーサルジョイントをオートヒッチ フレームの下に置きます。 (ジョイントホルダがロータリ側,ピン (小)が上側)



(2) ジョイントホルダを下図のように持ち, 左右のピン(大)をジョイントサポート の開口部から入れます。




(3) ピン(大)をジョイントサポートの下部 に,ピン(小)をジョイントサポートの 溝に入るように下げます。



1AHACACAP046A


重要

* 下部にセットする際, ジョイントホルダのピン部がジョイントサポートの正しい位置におさまっているか確認してください。




1AHACACAP047A

(4) ジョイントホルダが下部(赤ラベル位置)にセットされているか再確認してく ださい。




5. ユニバーサルジョイントをトラクタの PTO 軸 に取付けてください。




注意

* ユニバーサルジョイントを確実にセットしないと、抜けるおそれがあります。ロックピンの頭が7 mm以上出ているか確認してください。





1AHACACAP053A

6. ユニバーサルジョイントの安全カバー回転止め鎖を、トラクタ側は PTO 軸カバーの穴に、ロータリ側はオートヒッチフレームの中央部の穴に、取付けてください。




- ロータリの着脱姿勢を確認してください。 ("トラクタへの装着"の"装着前の準備"の 項を参照)
- 8. **[オート仕様トラクタの場合]**ロータリカバー 2 を最下げの位置にセットしてください。(**"オートハンガの調整"**の項を参照)
- 9. オートヒッチフレームのレバーを下図の位置 にセットしてください。






10.トラクタに乗車して、油圧レバーを**【下げ】** 方向に操作し、オートヒッチフレームを降ろ してください。



11. [特殊 3P 式]


オートヒッチフレームのフック部先端が, トップマスト上部ピンのやや下($1 \sim 2$ cm) にくるように,油圧レバーを操作しながら ゆっくりバックしてください。



12. **[W3P 式]**


W3P オートヒッチフレームの場合,必ず下部フック(赤色ペイント部)で装着してください。

上部フック先端がトップマスト上部ピンに当たるようにゆっくりバックしてください。



重要

- * W3P オートヒッチフレームで特殊 3P 式作業機 (KL 用ロータリ含む)を装着する場合,必ず下側のフック(赤色ペイント部)で装着してください。上部で装着すると作業機(ロータリ)が破損するおそれがあります。
- 13.油圧レバーをゆっくり【上げ】方向に操作し、 オートヒッチフレームのフック部がトップマ スト上部ピンに確実に引掛ったことを確認し てから、ゆっくりとロータリを吊上げてくだ さい。




14. オートヒッチフレームでロータリを吊上げる と,ロータリは自動的にオートヒッチフレー ムに**【ロック】**されます。


注意

* オートヒッチフレームの左右のプレートが 確実にロック状態にあるか,確認してくだ さい。

ロックしていないと, ロータリが脱落する おそれがあります。



15. オート金具のセンサアームがガイドアームに 確実にセットされているか確認してください。




16. リフトロッド(右)を調整してください。

[モンローマチック付は調整不要]


トラクタの油圧レバーでロータリを持上げて、ロータリの爪軸がトラクタの車軸と平行になるように、リフトロッド"右"の調整ハンドルを回して調整してください。(調整時はエンジンを止め駐車ブレーキをかけてください)

調整後,リフトロッド "右" が自由に回転しないように、調整ハンドルをロックナット又はストッパで固定してください。




17. チェックチェーンを張ってください。

エンジンを止め駐車ブレーキをかけてから、ユニバーサルジョイントが上から見て一直線になるように、チェックチェーンを左右均等に保ち(ロータリが横方向に1~2 cm動く程度)、スナップピンでロックして、ロータリの横振れを制限してください。



- 18. ロータリを持上げてエンジンを止め、駐車ブレーキをかけてから PTO 変速レバーを**【中立】**にして、ユニバーサルジョイントが手で軽く回るかを、確認してください。
- 19. リヤスタンドを格納してください。(リヤスタンドは内側へ格納してください)



◆ 標準 3P 式作業機を装着する場合(W3P 式のみ)

W3P 用オートヒッチフレームでは、日農工規格 0: 1 兼用型に適合した標準 3P 式作業機を装着することができます。装着する場合は次の手順でオートヒッチフレームの設定を変更してください。

- 1. 装着する標準 3P 式作業機の装着要領に従い、 3点リンク取付点・トップリンク長さを変更 してください。
 - * (トップリンク長さは付属のトップリンク ゲージを使用して調整してください)

重要


* 装着する作業機が"特殊 3P 式"か"標準 3P 式"かわからないときは、作業機の購入先に 確認した上で装着を行なってください。

補足


* W3P 式には、作業機の特殊 3P 式、標準 3P 式 の識別をわかり易くするための「赤ラベル」 と「白ラベル」(各2枚)が付属部品となって います。お手持ちの作業機のフック部に、特 殊3P式には「赤ラベル」、標準 3P式には「白 ラベル」を貼り付けてください。

お手持ちの作業機を装着する際には、ジョイントホルダ、オート金具、オートヒッチフレームのフック部を作業機側のラベルと同色の位置にセットし、正しい装着にお役立てください。

2. ジョイントホルダを上部(白ラベル位置)に セットしてください。



- 3. オート仕様トラクタの場合,オート金具をオートヒッチフレームの上部に変更してください。
 - (1) イタバネを頭付ピンから外し、後方にスライドさせて外します。
 - (2) オート金具の切欠穴をオートヒッチフレームに溶接された頭付ピンに挿入し、前方にスライドさせます。その際、イタバネの抜け止め穴を頭付きピンの裏側の凸部に確実に収めてください。



補足

* オート金具をセットする際は、必ずトラクタ のロアーリンクが水平よりも上方の位置で行 なってください。 4. 標準 3P 式作業機に PIC アダプタを装着してく ださい。


品名	品番
アダプタアッシ (PIC)	7C500-57600

注意

* PIC アダプタを確実にセットしないと抜けるおそれがあります。ロックピンの頭が7 mm 以上出ているか確認してください。


重要

- * 特殊 3P 仕様の作業機には PIC アダプタを装 着しないでください。
- * トラクタの PTO 軸に PIC アダプタを装着しないでください。



1AHACACAP064A

5. 標準 3P 式作業機を装着する場合, 必ず上部のフック(白色ペイント部)で装着してください。



重要

* 標準 3P 式作業機を装着する場合, 必ず上部のフック(白色ペイント部)で装着してください。下部フックで装着すると作業機が破損するおそれがあります。


以下, W3P 式オートヒッチフレームで特殊 3P 式 作業機を装着する手順と同様に行なってください。


ロータリの取外し方

注意

傷害事故の防止のため、ロータリ取外し時 は次のことを守ってください。

- * PTO を中立にし、平たんな場所で行なう。
- * ロータリの着脱時は、必ず後 2 輪又はスタ ンド及びフラップカバーを取付ける。
- * ロータリに寄りかかったり、乗ったりしない。
- 1. オート仕様トラクタは、ロータリカバー2を 最下げの位置にセットしてください。(**"オートハンガの調整"**の項を参照)
- ロータリの着脱姿勢を確認してください。 ("トラクタへの装着"の"装着前の準備"の 項を参照)
- 3. 必ずロータリを地面より上げた状態にしてレバーを解除の位置にしてください。





4. ロータリをゆっくり下げ、ロータリとオートヒッチフレームを切離します。

補足

* ロータリとオートヒッチフレームが切離しに くい場合は、トラクタのモンロを作動させ、 姿勢を調整して行ってください。

ユニバーサルジョイントの取外し 方【W3P 式】

トラクタからオートヒッチフレームを取外すことなくユニバーサルジョイントが外せます。 手順は"**取付け方**"の頁の

- 6. 安全カバー回転止め鎖を外す。
- 5. トラクタ PTO 軸側のユニバーサルジョイントを外す。
- 4. オートヒッチフレーム側のユニバーサル ジョイントを外す。
- の順で行なってください。


ロータリの保管と移動



注 意

傷害事故防止のため、ロータリ単体で移動 させる場合、次のことを守ってください。

- * 後 2 輪ハンドルを操作し, [ロータリ格納位 置] にする。
- * スタンド仕様の場合,フロントスタンドと リヤスタンドを下げ,リヤスタンドは下げ 位置でのロック状態を確認する。
- * ロータリ単体での移動は、平たんで硬い地 面上で行なう。
- * オートヒッチフレームからロータリを外し た状態で、PTO 軸を回転させないでくださ い。
- * PTO 軸を使わない場合は、PTO 軸キャップを 取付けてください。



補足

- * 長期間保管するときや洗車後は、錆付き防止のため必ず一度ロータリを取外し、ユニバーサルジョイント側ジョイントスプライン部とロータリ側入力軸に、グリースを塗布してください。
- * ロータリ単体での移動は、オートハンガを使ってロータリカバー2もしくはフラップカバーの後端を地面より少し浮かして行なうと移動しやすくなります。オート仕様トラクタに装着するときはロータリカバー2を最下げにしてください。

ロータリの上手な使い方

警告

- * ロータリのユニバーサルジョイントや耕う ん爪に接触すると、巻込まれなどの死傷事 故のおそれがあります。回転中は近づかな いでください。
- * 必ず座席に座って、ロータリ作業を行なってください。作業中、トラクタからの飛降り、飛乗りは重大事故につながります。
- * ロータリの上に人を乗せたり、運転者以外 の人をトラクタに乗せたりしないでくださ い。転落、巻込まれなど、重大事故の原因 になります。



* ユニバーサルジョイントの安全カバーを外 したままで使用しないでください。 傷害事故を引起こすおそれがあります。

適応作業速度

作業目的と耕作地の条件に合せて、車速と PTO 変速を決めてください。次表は、作業のめやすとして参照してください。

[全てのマニュアルシフト仕様トラクタ] [KL210(H) ~ 250(H) 安全フレーム付 U シフト仕様トラクタ]


	変速レバー位置と作業										
	副変速	主変	正転耕うん作業			逆転耕うん作業 (X タイプ)					
クリープ 変速	(マニュアル シフトのみ)			PTO 変速			PTO 変速				
		マニュアルシフト	U シフト	1段	2段	3段	4段	1段	2段	3段	4段
	低 4		4		超細土耕うん						
	高	1	5	強粘土 (荒耕し耕う ん,畝立て)		超細土耕うん		超細土耕うん			
低		2	6								
		3	7	水田・畑作 (荒耕し,		水田・畑作(細土耕うん、		Large let let des fo		ابار.	
		4	8					水田・畑地・転作地 細土耕うん			作地
	低	1	1	畝立て)		畝立て)		774-2377 2 1 3			
高		2	2								
[II]		3	3	代かき		代かき					
		4	4								

[全てのキャビン付 U シフト仕様トラクタ] [KL270 (H) ~ 340H 安全フレーム付 U シフト仕様トラクタ]

変速レバー位置と作業									
	シボサ		逆転耕うん作業 (X タイプ)						
クリープ変速	主変速		PTO 変速						
		1段	2段	3段	4段	1段	2段	3段	4段
	8		超細土	耕うん					
	9					超細土耕うん			
低	10	(荒耕し耕うん, 畝立て)		超細土耕うん					
	11			水田・畑作 (細土耕うん, 畝立て)		水田・畑地・転作地 細土耕うん			
	12								
	1	水田・畑作							
	2	(荒耕し、畝立て)							
	3								
占	4								
同	5								
	6	ZI.		かき					
	7		144	7-6					
	8								

■ロータリ落下速度の調整

トラクタ側の落下速度調整レバーを回すことによりロータリ落下速度が調整できます。



"速"方向に回す:

油圧回路が開き、作業機の落下速度が速くなります。

"停止"方向に回す:

油圧回路が閉じ、作業機の落下速度が遅くなります。

(**"停止"** 方向に一杯まで回すと、油圧がロック(停止) します)

ロータリの落下速度は、上昇位置から接地するまで2~3秒が適当です。

特にオート耕うん時、落下速度が速すぎると滑らかな耕うんができない場合があります。

重要

* レバーは軽く回すだけで油圧がロックされますから無理に回さないでください。(レバー回転角 90°)

なた爪の取付け方



注 意

傷害事故の防止のため、爪の交換及び増締 めをする場合、次のことを守ってください。


- * トラクタを平たんな広い場所に置く。
- * エンジンを止め、駐車ブレーキを掛ける。
- * ロータリの落下防止のため、落下速度調整 レバーを"停止"方向にいっぱい回してロッ クする。
- * 爪軸の下に木の台などをし、より安全性を確保する。
- * ボルト・ナットを締付ける場合は、めがね レンチが確実に入ったか確認する。

なた爪の着脱はオートハンガを利用して,ロータリカバー2を持上げロックすると便利です。(**【オートハンガの調整】**の項を参照)

重要

* なた爪、およびボルト、ナットは、クボタ純 正部品を使用してください。ロングカット爪、 普通爪はマッドレスゴムを損傷するので絶対 に装着しないでください。


■爪の取付け方



■傾斜爪軸

1. **[H]** の刻印のあるブラケットには,54D 号爪 を内向きに入れ,ボルト,ナットにより締付けてください。


2. 他のブラケットには, 58A 号爪を下図の向き に取付けてください。



1AHADABAP006A

■爪軸

1. ボルトは六角穴側よりボルトを入れ、反対側 よりバネ座金を入れ、ナットで締付けてくだ さい。



1AHADABAP007A

補足

* めがねレンチで力いっぱい締付けてください。

[締付けトルク

78.4 \sim 88.2 N·m (800 \sim 900 kgf·cm)]

- * 爪を抜いて作業すると爪のバランスが狂い , 振動や騒音が出ることがありますので , ご注 意ください。
- * ナットを締付けるときは、トラクタ側の PTO 変速レバーを入れることにより、爪軸をロックすることができ、力を入れてナットを締付けることができます。
- * なた爪, およびボルト, ナットは, クボタ純 正部品を使用してください。

■草切爪


1. 左右の 54D 号変形爪(各1本)に,草切爪を **銀色の爪取付けボルト**で共締めしてくださ い。

(草切爪は左右兼用です)

2. 爪軸正転方向に対し、爪ブラケットの前に草 切爪がくるように取付けてください。 このとき、草切爪と傾斜ブラケットとのすき 間を 2 mm 程度にしてください。

重要

* 草切爪と傾斜ブラケットのすき間が大きすぎると草切爪の効果は少なくなります。



■つきま線(草巻付き防止ワイヤ)(別売ア タッチメント)

重要

- * 傾斜爪軸の爪にはワイヤを装着することはできません。
- * ワイヤの種類により爪軸両端部への取付位置 が異なりますので、以下の手順に従って取付 けてください。

◆ つきま線の取付け方


1. ワイヤは下表の通り3種類あり、各々ワイヤの長さとステーの形状が異なります。

[R5K]

ワイヤ長さ (L 寸法)	ステー形状	本数	取付爪軸
長 (465 mm)	四角+六角	1	右側
中 (418 mm)	四角+六角	1	左側
短(371 mm)	四角+四角	2	左右各1

[R6K]


ワイヤ長さ (L 寸法)	ステー形状	本数	取付爪軸
長(514 mm)	四角+六角	1	右側
中 (465 mm)	四角+六角	1	左側
短 (418 mm)	四角+四角	2	左右各1




2. 以下の図を参照して、ワイヤ両端のステーの四角穴にそれぞれの爪を差込み爪ブラケットに取付けてください。

このとき、ワイヤがステーの丸穴と結びほぼ 一直線になるようにしてください。


ワイヤのネジ側をチェーンケース側に取付けてください。






1AHADABAP011A

ロータリの上手な使い方






1AHADABAP013A

補足


ステー形状が六角のワイヤを除き、ワイヤは 爪軸にほぼ平行になります。

重 要

- * ステーの取付け方向を間違えて取付けた場合,また,取付け位置を間違えて傾斜爪軸の 爪に取付けた場合,ワイヤが取付かなかったり,ワイヤを損傷することがあります。
- * ワイヤが爪やブラケットに強く干渉していないか確認してください。正しい位置に取付けられている場合、ワイヤはステーの丸穴を結びほぼ直線になります。もし、下図のように爪やブラケットに強く干渉したまま取付けますと、早期にワイヤを損傷するおそれがあります。




1AHADABAP014A



1AHADABAP015A


 ステーを次の位置にし、ワイヤを張ります。
 【四角ステーが2つのワイヤの場合】
 爪ブラケット入口面に接触する位置 (矢印【下】方向)



1AHADABAP016A


[四角と六角のステーが 1 個ずつのワイヤの 場合]

爪先端方向いっぱいにずらせた位置 (矢印【上】方向)



1AHADABAP017A


ロックナットを四角かしめ部付近までゆるめ,ワイヤのネジの四角かしめ部を付属のスパナ (M8-12) の M8 側で締込み,ワイヤのたわみ量を調整後,(4.項参照)ロックナットで固定します。ロックナットはスパナ (M8-12)の M12 側で締込んでください。



重要

- * ワイヤの調整はロックナットをゆるめてから,必ず付属のスパナ (M8-12) で行なってください。ロックした状態の増し締めや他の工具を使用しますと,破損するおそれがあります。
- * ワイヤの調整は必ず4.の手順でたわみ量を確認しながら行なってください。
- * ロックナットの締付けトルクが 14.7 N・m (150 kgf・cm(参考値)) をこえないようにしてください。

4. ワイヤの中央付近を爪軸に対して直角方向に 約98 N (10 kgf) の力で引いたとき, ワイヤ が元の位置から3 mmたわむ程度に調整してく ださい。




注意

傷害事故の防止のため、ワイヤの調整時は次の ことを守ってください。

* ワイヤを引くときはゆっくり引き, ワイヤ に体重をかけて引かないでください。

重要

- * 耕うん前にワイヤがゆるんでいないか確認してください。ゆるんでいる場合は、3、4の手順でワイヤを調整してください。ゆるんだまま使用すると、つきま線の効果が少なくなり、ワイヤを損傷するおそれがあります。ワイヤを調整するときは、ネジ部に付着した土などを洗い流し、ネジ部及び図示箇所に注油してから行なってください。
- * ロータリ使用後、特に長時間使用しないとき は図示箇所を洗浄後、注油してください。



ロータリの上手な使い方

補足

* ワイヤを調整するとき、ある程度ワイヤが 張ってくると、スパナで締めてもワイヤのネ ジがゆるむ(戻る)ことがあります。そのと きは、ロックナットでロックしながら調整し てください。

◆ つきま線の取外し方

取付け方の逆の手順で行なってください。

補足


* 延長爪軸アッシ (別売オプション) はつきま 線を装着したまま,取付けることができます。

1. 均平耕法 (耕起・細土・代かき・整地作業)


爪ブラケット六角穴の反対側に爪の曲がりがくるよう、参考例に従って取付けてください。 (傾斜爪軸は**【なた爪の取付け方**】の項を参照)

[参考]

R5K



1AHADABAP021A



1AHADABAP022A

点線は延長爪軸付き(別売オプション)の場合を示します。また、↓印付は延長爪軸の有無により爪を左・右入替えてください。


延長爪軸	↓印爪
付	外向き
無	内向き

2. 1 つ盛り耕法(乾土効果を必要とする 水田の耕起・細土作業)

チェーンケースに向って爪はすべて内向きになるよう、参考例に従って取付けてください。(傾斜爪軸部はそのまま)ロータリカバー2を上げて、カバーが耕うんした土壌に当らないようにします。

[参考]

R5K



1AHADABAP023A




1AHADABAP024A

3. 2つ盛り耕法(乾土効果を必要とする 水田の耕起・細土及び1連畝立て作業)


チェーンケース部と両爪軸両端の間でそれぞれ 爪が内向きになるよう、参考例に従って取付けて ください。(傾斜爪軸部はそのまま)このとき、 ロータリカバー2を上げて、カバーが耕うんした 土壌に当たらないようにします。

[参考]

R5K



1AHADABAP025A



1AHADABAP026A


ロータリの調整

ロータリカバーの調整

■フラップカバーの使用法




* ロータリの着脱時は、フラップカバーを装 着して行なってください。




1AHACACAP091A

フラップカバーは、2段階の調整と着脱が可能で す。作業に合わせて使い分けてください。 特にオート作業時,進行方向に凹凸ができる場合 は、溝(上)で使用してください。


◆ 一般耕うん作業



◆ 荒耕、浅耕し又は代かき作業




深耕し作業



1AHACACAP140A

■フラップカバーの取外し方

フラップカバーのアーム部とレバーを握ったま ま,矢印の方向へ回し下げながらロータリカバー 2から取外します。




1AHADABAP058A

■フラップカバーの取付け方

フラップカバーのアーム部とレバーを握ったまま、フラップカバーを、ロータリカバー2のプレートの下方(↑部)から差込んでください。

(上方から引っかけないでください)




2. 上記の状態で握ったレバーのピンが、プレートの2つの溝のいずれかに確実に挿入される位置で、レバーをはなしてください。

重要

* ピンが確実に溝に入っていることを確認してください。

[正しい装着状態]




[誤まった装着状態]


ピンがプレートの2つの溝のいずれにもはまっていないと、フラップカバーが落下することがあります。ピンが確実に溝にはまるように正しく装着してください。

■補助力バーの取外し方

後2輪併用で枕地を少なくする,又は片培土作業 をするため補助カバーを取外す場合は,クリップ を引上げ,補助カバーを取付けているバネをロー タリカバー2のかけ金具から取外してください。



補助カバーを取付ける場合は、補助カバーの位置 決めピンをロータリーカバー2の長穴に差込ん でからバネをロータリーカバー2のかけ金具に 取付け、クリップを引き下げてください。



1AHACACAP099A


■フロントカバーの使用法

注意

* フロントカバーの [上げ下げ] 操作時, 指 や手を挟まれないように注意してくださ い。傷害事故を引起こすおそれがあります。


フロントカバーは**【上げ下げ**】の調整が可能です。作業に合わせて使い分けてください。調整時はフロントカバーのチェーンケース側前端をつかみ行なってください。

1. **通常の耕うん作業**は、フロントカバーの チェーンケース側前端をつかみ **"上げ"** 位置 にして使用してください。



2. **代かき作業**は, **"下げ"** 位置にして使用してく

但し"**下げ**"位置にしたフロントカバーに直接土や障害物が接触する場合は,"**上げ**"位置にしてください。



1AHADABAP029A

重要

- * "**下げ**"位置にしたフロントカバーに直接土や 障害物が接触したまま使用しますと,フロントカバーを破損することがありますので,フロントカバーを"**上げ**"位置にしてください。
- * "上げ下げ"操作を行なう際, フロントカバーに土などが付着したまま操作しますと, フロントカバーを破損することがありますので, 土などを取除いてから行なってください。

■マッドレスカバーの上手な使い方



傷害事故の防止のため、ゴムカバーの装着 確認をする場合、次のことを守ってくださ い。

- * トラクタを平たんな広い場所に置く。
- * エンジンを止め、駐車ブレーキを掛ける。
- * ロータリの落下防止のため、落下速度調整 レバーを"停止"方向にいっぱい回してロッ クする。
- * 爪軸の下に木の台などをし、より安全性を確保する。

重要

* 作業前には、マッドレスカバーがしっかりと 装着されているか、ボルト類のゆるみがない か確認し、ゆるみがある場合は確実に締付け てください。締付ける場合はボルトのまわり の土をよく落としてから行なってください。 [締付けトルク

25.5 \sim 29.4 N·m (260 \sim 300 kgf·cm)]


- * マッドレスカバーに付着している土を取り除 く場合,ナイフ等の鋭利な物の使用はさけて ください。
- * マッドレスカバーに大きな破れやキズが発生 した場合は、すみやかに補修してから使用し てください。

補修部品

品名	品番				
パッチ (M)	99514-5102-1				
接着剤	99514-5103-1				
脱脂剤	99514-5104-1				
ブラシ	99514-5105-1				

ロータリの調整

* ロータリを地表に降ろしたままバックしない でください。耕うん爪でゴムカバーを損傷さ せるおそれがあります。



補足

- * 角張った石の多いほ場では、マッドレスロー タリの使用を控えてください。
- * 普通爪、ロングカット爪は使用しないでください。
- * ゴムカバー内部に泥が滞留しゴムカバーと耕 うん爪が接触する場合は、ゴムカバー内部の 泥を取除いてください。

耕深の調整 [後2輪仕様]


標準(スタンド仕様)タイプを購入された方は、オプションにて追加購入することができます。

品名	品番
後2輪アッシ (R150G)	7C685-9940-1



* トラクタを前進させながらの耕深調整はし ないでください。傷害事故を引起こすおそ れがあります。

後2輪ハンドルを回すことにより、耕深を自由に 選ぶことができます。また耕うん深さ調整の目安 として、耕深ラベルの目盛りをご使用ください。



重要

* 後2輪ハンドル操作後は、図の位置にセットしてください。

後2輪の調整 [後2輪仕様]



* 後2輪を使用しない場合は取外してください。


後2輪を上方に反転させての耕うん・移動は、傷害事故を引起こすおそれがあります。

後2輪は前後方向に7段階,上下方向に4段階の 調節ができますので,作業に合せて調整してくだ さい。

■後2輪ホルダの前後調整


作業により次のように調整してください。

後		標準カバー機	1 段目		
2 輪 培土作業 無 し		V カバー機	1~3 段目		
	一般耕うん 作業 (12cm 以下)	フラップカバー無し 補助カバー付	4段目		
後 2 *		フラップカバー付 補助カバー付	6段目		
輪使	フラップカバ	バー付,補助カバー付	7段目		
用	フラップカバ 補助カバー無	1段目			
	ロータリを着脱する場合				



補足


* 水田(湿田)で、トラクタの性能を十分発揮 させるため、後2輪はロータリカバーに接触 しない範囲で、接近させて使用してください。



■上下調整

- 一般耕うんの場合。
 後2輪支柱を(D)の穴に、セットしてください。
- 代かき・湿田耕うんの場合。
 後2輪支柱を(A)の穴に,セットしてください。
- 3. 必要に応じて(B)(C)の穴に,取付けできます。
- 4. 頭付きピンは必ず前方から挿入してください。カバーと接触して、スナップピンが抜けるおそれがあります。
- 5. ロータリを着脱する場合は、(B)の穴に取付けてください。 「片培土機を使用するときは (D)の位置に


[片培土機を使用するときは, (D) の位置に セットしてください]



ロータリの調整

■左右調整

延長爪軸(別売オプションの 200 mm 又は 300 mm) を取付けたときは、それぞれ耕幅に合せて、後 2 輪を外側に移動させてください。



1AHADABAP054A

スプリングロックの調整




注 意

- * スプリングロックの操作は必ずロータリを 地上に降ろし、エンジンを停止してから行 なってください。
- * スプリングロックを操作するときは、必ず スプリングロックの外周を持って操作して ください。傷害事故を引起こすおそれがあ ります。
- * スプリングが押付けられた状態でスプリングロックを操作するときは、必ず最後までスプリングロックを握った状態で操作してください。途中で手をはなすと、スプリングロックが上方へいきおいよく飛出し危険です。

◆ スプリングロックの位置

接地圧条件に合わせてロッド溝をお選びください。


(前から1番目, 2番目……とセット位置を後方に下げるにつれ,押付力は強くなります) 通常は前から1番目の溝にセットしてください。



特殊な作業, 爪の交換等ロータリカバー2を持上 げて使用する場合も一番上の溝にセットしてく ださい。

◆ スプリングロックの位置決め

1. スプリングロックを約 90 度回し, ロックを解除させます。(スプリングロックを後方へ動かす場合は解除の位置にしなくてもそのまま希望の位置まで移動できます)



- 2. その状態でスプリングロックを希望位置まで 移動させます。
- 3. スプリングロックをロックの位置まで回し、 確実にロックします。(カチッと音が鳴り、前 に動かない位置がロック位置です)

重要

* スプリングロックは常にいずれかのロック溝 にセットして使用してください。

補足

* ロータリを長期に使用しないとき、あるいは 操作が重くなったときはよく洗浄し、土を完 全に取除いた後、しゅう動部に注油してくだ さい。


オートハンガの調整



- * オートハンガの操作は、傷害事故を引起こ すおそれがありますので、平坦な広い場所 で周囲の安全確認を行ない、エンジンを止 めて、駐車ブレーキを掛けてから行なって ください。
- * オートハンガを [解除] にした時は、直ち にロータリカバー 2 の保持を解除してくだ さい。

◆ ロータリカバー2を保持する場合

オートハンガを左右2カ所とも**[保持]**(自動ロック)の位置にし、ロータリカバー2を持上げると、希望の位置(3カ所)で自動的にロータリカバー2が保持されます。



1AHACACAP112A

◆ ロータリカバー2の保持を解除する場合

オートハンガを左右2カ所とも**[解除]**の位置にしてください。

ロータリカバー2を少し持上げると自動的にロータリカバー2の保持が解除されます。

重要

- * 【保持】 するときは、必ず左右のオートハンガが 【保持】 位置になっているか、またオートハンガのピンがロッドの穴に確実に入っているかを確認してください。
- * 耕うん爪の点検・交換などを行なう場合は、 ロータリカバー2は一番上げた位置で保持し て行なってください。(ロッドの下から3番目 の穴で保持した位置)
- * 保持を解除する場合は、特にロータリの下や 周囲の安全確認を行なってください。

ロータリの調整

* ロータリカバー2を保持した状態では絶対に 走行しないでください。走行する場合は必ず 保持を解除してください。

補足

- * オート作業する場合、ロータリカバー2を保持した状態で使用しますとロータリが下降しないことがありますので、必ずオートハンガを【解除】の位置にして使用してください。
- * 長期間保管する時、あるいは操作が重くなったときは良く洗浄し、土を完全に取除いた後、 レバー部とピン部に十分注油してください。

フローティング装置(別売オプション)

品名	品番
フローティング部品アッシ	7C405-9912-0

※部品詳細は付表 (P.55) 参照




* ロータリをトラクタから取外し、ロータリ 単体保管する場合、絶対にフローティング レバーを操作しないでください。フロー ティングレバーを上方にあげると、急に ロータリの姿勢が変化し、不安定な状態に なります。

後2輪フローティング機構は,簡単な取扱いであぜぎわまで耕うんできる機構です。

次の取扱い要領に従って,正しく使用してください。

- 1. 油圧レバーを操作して、ロータリを持上げて ください。
- 2. フローティングレバーを上方に押し上げ、レバーがカムホルダに引掛かるようにしてください。




補足

* フローティングレバーを上げてカムホルダに 引掛けるとき、引掛かり位置によって、フロー ティング機構が作用しない場合がありますの で、次表を参考にして使い分けてください。

浅い耕うんの場合 (耕深目盛り4以下)	1段目で作用します
普通耕うんの場合 (耕深目盛り4以上)	2段目で作用します

一般に普通耕うん状態では、フローティング レバーを2段目に引掛かるまで上げないと、 フローティング機構は作用しません。

- 3. 後2輪があぜの上に乗るように、トラクタを バックさせてください。
- 4. 油圧レバーを操作して、ロータリを下げてく ださい。
- 5. このとき、後2輪はフローティング状態です。 レバーストッパで、あらかじめ耕深を定めて おき、その位置まで油圧レバーを下げて、耕 うんを始めてください。
- 6. 後 2 輪があぜからほ場に降りるまで耕うんし、ほ場に降りたとき一時停止してください。
- 7. 油圧レバーを **"上げ"** にすると,フローティング状態から固定状態に,自動的に切換わります。
- 8. 次に油圧レバーを **"下げ"** にすると,標準耕 うん状態になり,今まで後2輪で定められて いた所定の耕深になりますので,続けて耕う んしてください。



サイドカバーの調整




注 意

* サイドカバーを外した状態でロータリを使用しないでください。傷害事故を引起こすお それがあります。

石の多いほ場・草地で作業を行なう場合は,左右のサイドカバーのセット位置を上に上げて使用してください。

サイドカバーの調整はボルト(A)(B)を外し, ボルト(C)をゆるめて行なってください。



1AHADABAP031A

畝立機の取付け(別売アタッチメント)

注意


- * 畝立機の取付けは、必ずロータリを地上に 近い位置に降ろし、キースイッチを"切"に してエンジンを停止してから行なってくだ さい。
- * キャビン仕様トラクタには反転金具を使用 しないでください。
- * 畝立機を使用しない場合は取外してください。
 - 畝立機を上方に反転させての耕うん・移動 は傷害事故を引起こすおそれがあります。
- * 畝立機を使用しない場合, V カバー又はカ バーフタを外したままでロータリを使用し ないでください。
 - 傷害事故を引起こすおそれがあります。

畝立機は、畝立て金具の穴に下から差込み、作業 に応じて取付け高さを変え、ボルトで取付けてく ださい。

(畝立機と畝立て金具は**"アタッチメント一覧表"** を参照してください)


■ V カバーの場合

- 1. 爪の配列を2つ盛り耕法の配列にしてください。
 - ("2つ盛り耕法"の項を参照, X タイプ除く)
- 2. ホルダ (スタンド R) を左側へ付け換え, リヤスタンドを外側方向へ格納してください。 (スタンド仕様)



3. 後2輪を取外してください。(後2輪仕様)


- 4. 後2輪ホルダを,前後調整の1~3段目の位置にしてください。(**"後2輪ホルダの前後調整"**の項を参照)
- フラップカバーを取外してください。("ロー タリカバーの調整"の"フラップカバーの取 外し方"の項を参照)
- 6. V カバーを取外してください。
- 中央部のレーキ(くし)を3本取外してください。(X タイプ)
- 8. 畝立機に畝立金具をボルトで取付けてください。
- 9. 畝立金具を後 2 輪ホルダにピンでセットし, ロックボルトで固定してください。



1AHACACAP114A


◆ V カバーの取外し方

- 1. 最初に上側のクリップを引上げ、次に左右の クリップを引き上げ、V カバーを取付けてい るバネをロータリカバー2のかけ金具から取 外してください。
- 2. V カバーを下方向に動かして取外してください。
 - 取付けは逆の順序で行なってください。 クリップは確実にロックしてください。




■標準カバーの場合

- 1. 爪の配列を2つ盛り耕法の配列にしてください。
 - (**"2つ盛り耕法"**の項を参照, X タイプ除く)
- 2. リヤスタンドを外側方向へ格納してください。(スタンド仕様)
- 3. 後2輪を取外してください。(後2輪仕様)
- 4. 後 2 輪ホルダを, 前後調整の 1 段目 (1 番縮 めた状態) にしてください。(**"後 2 輪ホルダの前後調整"**の項を参照)
- 5. フラップカバーを取外してください。(**"ロークリカバーの調整"**の **"フラップカバーの取外し方"**の項を参照)
- 6. ノブボルトをゆるめてロータリーカバー2の カバーフタを取外してください。



- 7. 中央部のレーキ (くし) を3本取外してくだ さい。(X タイプ)
- 8. 後 2 輪ホルダに畝立金具をピンでセットし, ロックボルトで固定してください。
- 9. ロータリカバー2を上げ、オートハンガで固定してください。
- 10. ロータリーカバー2の下側から畝立機を畝立 金具に取付け、ボルトで締付けてください。



11.必要に応じてオートハンガを解除し,カバー 2を下げてください。

片培土機の取付け



注 意

- * 片培土機の取付けは、必ずロータリを地上 に近い位置に降ろし、キースイッチを"切" にして、エンジンを停止してから行なって ください。
- * キャビン仕様トラクタには反転金具は使用しないでください。
- * 片培土機を使用しない場合は取外してください。

片培土機を上方に反転させての耕うん・移動は, 傷害事故を引起こすおそれがあります。


■取付け方


- 1. 後 2 輪の右側を取外してください。(後 2 輪仕様)
- 2. 後2輪ホルダを,前後調整の2段目又は3段目の位置にしてください。(***後2輪ホルダの前後調整**"の項を参照)
- フラップカバーを取外してください。("ロー タリカバーの調整"の"フラップカバーの取 外し方"の項を参照)
- 4. 補助カバーの右側を取外してください。 後2輪仕様は左側も取外してください。
- 5. 引張金具をセットしてください。
- 6. 片培土機を後2輪ホルダにピン2本でセット してください。

スタンド仕様は、別売のホルダアッシ(3)を 使用してください。


品名	品番		
ホルダ,アッシ(3)	7C785-5730-1		

ロータリの調整





1AHADABAP056A



補足

- * ロータリカバー2で整地しながら片培土作業をすると、引張り金具の長さが不足する場合がありますので、ロータリカバー2を片培土機の上に乗せてください。
- * 片培機の外側面は耕うん幅より内側になるようにホルダ,アッシ(3)をセットしてください。

逆転 PT0 の使用方法

トラクタの逆転PTOを使用して次の作業が行なえます。

- 1. 爪軸の巻付き草を除去する。 耕うん中に草などが巻付いて、耕深が取れなくなった場合、ロータリを持上げて、逆転での空転、正転での空転を数回繰り返すと、草の巻付きがゆるみ取りやすくなります。
- 2. 軟弱地での土寄せ作業。 代かき作業などを行なう軟弱なほ場で、泥などが盛上がった場合、逆転 PTO を使用して前進しながら土寄せを行なうと効果があります。このとき、エンジン回転数 1300 ~ 1500 rpm位で作業すると泥飛びも少なくなります。またフロントカバーを下げるとさらに泥飛びが少なくなります。("ロータリの調整"の"フロントカバーの使い方"の頁を参照)

重 要

逆転PTOを使用して、次の作業は行なわないでください。ロータリ破損の原因になります。


- * 逆転耕うん作業
- * 未耕地及び石の多いほ場での土寄せ作業
- * ロータリ爪を逆に取付けて行なう耕うん作業

爪軸交換のしかた




傷害事故の防止のため、爪軸交換をする場合、次のことを守ってください。

- * トラクタを平たんな広い場所に置く。
- * エンジンを止め、駐車ブレーキを掛ける。
- * ロータリを持上げ、落下速度調整レバーを "停止"方向いっぱいに回してロックする。 ロック(停止)すると共に適切なジャッキ 又はブロックで歯止めをし、落下防止を行 なう。
- 1. 延長爪軸を装着している場合は、延長爪軸を 取外してください。(左右各3本)




1AHADABAP032A

2. 爪軸ボルト(左右各1本)を外して、爪軸を交換してください。



1AHADABAP033A

3. 右側の爪軸ボルトは左ねじです。



重要

- * 取付けは、外したボルトが作業中にゆるまないように、確実に締付けてください。 [締付けトルク]
 - 延長爪軸取付け用ボルト 78.5 ~ 88.0 N⋅m (800 ~ 900 kgf⋅cm)
 - 爪軸ボルト 135.0~145.0 N·m(1400~1500 kgm·cm)

作業前の点検について(日常点検)

警告

* 安全カバー類を外した状態でロータリを使用しないでください。また、紛失したり損傷した場合、交換してください。 巻込まれや切傷事故の原因になります。

点検箇所

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく 知っておくことが大切です。

日常点検は毎日欠かさず行なってください。 ※印は、別途作業要領が説明してあります。


■点検は次の順序で実施してください。

- 1. 前日,前使用時の異常箇所。
- 2. ロータリの点検ポイント。
 - * 爪及び爪軸取付けボルトのゆるみ
 - * つきま線のゆるみ
 - * ロータリ各部のボルト・ナットのゆるみ
 - * ユニバーサルジョイントのロックピン の確認······※1
 - * 油もれ

点検のしかた

1. ユニバーサルジョイントのロックピン の確認

ロックピンが正確に溝にはまったかどうかの確認は、ピンの頭が7 mm 以上出ているかどうかを調べてください。



1AHACACAP053A

廃棄物の処理について

警告

廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染につながり、法令により処罰されることがあります。

廃棄物を処理するときは

- * 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
- * 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしないでください。
- * 廃油,ゴム類,その他の有害物を廃棄,又は焼却するときは、購入先,又は産業廃棄物処理業者等に相談して,所定の規則に従って処理してください。

洗車時の注意

高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させたり、機械を破損・損傷・故障させることがありますので、 高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って、正しく使用してください。



機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散にし、2m以上離して洗車してください。 もし、直射にしたり、不適切に近距離から洗車すると、

- 1. 電気配線部被覆の損傷・断線により、火災を引き起こすおそれがあります。
- 2. 油圧ホースの破損により、高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。
- 3. 機械の破損・損傷・故障の原因になります。
 - 例)(1)シール・ラベルの剥がれ
 - (2) 電子部品、エンジン・トランスミッション室内、安全キャブ室内等への浸入による故障
 - (3) タイヤ、オイルシール等のゴム類、樹脂類、ガラス等の破損
 - (4) 塗装、メッキ面の皮膜剥がれ

直射洗車厳禁 近距離洗車厳禁 直射 拡散

1AGACBRAP070A

定期点検箇所一覧表

次の定期点検表に従って、必ず定期点検を実施してください。



傷害事故の防止のため、点検整備をする場合、次のことを守ってください。

- * トラクタを平たんな広い場所に置く。
- * エンジンを止め、駐車ブレーキを掛ける。
- * ロータリの落下防止のため、落下速度調整レバーを"停止"方向いっぱいに回してロックする。
- * 爪軸の下に木の台などをし、より安全性を確保する。

No	No. 点検項目		アワーメータの表示時間						参照ページ
NO.			50	100	150	200	250	300	
1	ロータリケース	油量点検		0	0	0	0		43
		オイル交換	0					\circ	40
2	グリースの補給 ・ユニバーサルジョイ・アジャスタ(後2軸・ホルダ(ジョイント・後2輪のグリースニ注油 ・オートヒッチフレー・オートハンガしゅう・フロントカバー回動	論調整ネジ部)、), ロータリ入力軸ニップル部一ム各回動部う動部, 回動部部	0	0	0	0	0	0	43

【注】◎印は、ならし運転時の50時間使用後に、必ず行なってください。

各部の油量点検と交換

使用するギヤーオイルは,必ず [クボタ純オイル] を使用してください。([推奨オイル・グリース一覧表] の項を参照)

補足


* 点検するときは、ロータリをトラクタに装着 したまま、水平な地面に置いて行なってくだ さい。

傾いていると正確な量を示さないことがあります。

■ロータリケース

◆ 油量点検のしかた

- 1. ロータリを降ろして検油プラグを外し、検油 口までオイルがあるか調べてください。
- 2. 検油口以下の場合は補給しますが、検油口以上には入れないでください。





1AHADABAP035A

◆ 交換のしかた (2.0 L)

1. ドレーンプラグを外してオイルを出してくだ さい。

オイルが抜けたらドレーンプラグをしっかり と締付けてください。ゴム座金に変形や損傷 がある場合は、すみやかに交換してください。 2. ギヤーオイルを給油口から、規定量入れてください。





グリースの補給と注油

通常のグリースアップは, 定期点検箇所一覧表に 従って行なってください。但し, 代かき作業など で泥水に入ったときは, 作業終了後必ずグリース アップをしておきましょう。


グリースは,**【クボタ推奨グリース】**を使用してください。(**【推奨オイル・グリース一覧表】**の項を参照)


■ユニバーサルジョイント

しゅう動部は、ジョイントのオス・メス部を切離して補給してください。

補足

* PTO 軸・ロータリ側の軸にも, 薄く塗布して ください。






1AHACACAP126A

■アジャスタ(後2輪調整ネジ部)

グリースを適量補給してください。 (アジャスタと調整ネジを切離して, ネジ部にグ リースを塗布します。)




重要


* ロータリ単体で行なうとロータリが倒れるお それがあるため、必ずトラクタに装着して行 なってください。

■ホルダ(ジョイント), ロータリ入力軸

- 1. 湿田耕うんや代かき作業後は、必ずロータリを切離し、ホルダ(ジョイント)内とロータリ入力軸の、泥をきれいに水で洗い流し、下図の箇所にグリースを適量塗布してください。
- 2. 定期的にロータリを切離し、ホルダ(ジョイント)とロータリ入力軸の、下図の箇所にグリースを適量塗布してください。




■フロントカバー回動部



1AHADABAP045A


■後 2 輪のグリースニップル部(後 2 輪仕様)




1AHADABAP041A

■オートヒッチフレーム各回動部


[特殊3P式]




1AHADABAP042A



■オートハンガしゅう動部、回動部



■つきま線の U 金具部



1AHACACAP133A

シールの組換え

整備などの目的でギヤーケース,チェーンケースなどを分解される場合は,必ず新しいオイルシール,ゴムキャップ,ゴム付座金,液状ガスケットなどと交換してください。オイルもれの原因となります。

液状ガスケットはスリーボンド 1206C 又は 1206D 相当品を使用してください。

付 表

主要諸元

■標準ロータリ

型式名			(W) R2WK (W) R3W2K (W) R5K (W) R6K					
駆動方式			センタドライブ式					
全長(mm)(後2輪仕様)			1035 (1220)					
機体寸法	全幅 (mm)			1580				
	全高(mm)	特 3P		11	20			
		W3P		11	95			
質量 (kg)	特 3P			260 (278)		266 (284)		
(後2輪 仕様)	W3P			264 (282)		270 (288)		
適応トラクタ			KL210 (H) ∼ KL250 (H) KL270-PC, 330-T			KL250 (H) ∼ 340H		
標準耕幅(mm)		1490 (1190)	1490 (1290)	1490	1590		
標準耕深(cm)		~ 18					
標準作業速	度(km/h)		$0.5 \sim 4.5$					
入力軸回転	数(rpm)		$544 \sim 1400$					
装着方式			日農工特殊 3P-B 型オートヒッチフレーム(W3P オートヒッチフレーム)※ 1					
	取付方法			ホルダ	タイプ			
	回転直径(mm)		5(00			
耕うん爪 爪の種類と本数			54D 号変形爪R・L 各 1 本58A 号なた爪R・L 各 17 本					
耕深調整機構			後方双尾輪式,モンローマチックオート式(モンローマチックオート付の場合)					
耕うん作業能率 (分/10a) 6000/w・V・E ※2			12 ~ 107			11 ~ 101		
備考			延長爪軸付					

PTO / 耕うん軸回転数		耕うん軸回転数(rpm)						
110	7/例270種固粒数	540 rpm	F1	F2	F3	F4	R1	
k	KL210 (H)	156	164	230	286	381	284	
ーラ	KL 230 (H)	156	157	222	274	367	273	
ク	KL 250 (H)	156	157	221	365	365	272	
タ	KL270(H), KL280H	156	164	230	286	381	284	
型 4	KL300(D), KL310H	156	157	222	274	366	273	
式名	KL330(D), KL300W, KL340W	156	163	229	284	379	283	
	KL340H	156	163	229	284	379	283	

〈 〉内は延長部を取外した寸法

- ※1 W3P オートヒッチフレームは、日農工特殊 3P-B 型適合作業機と日農工標準 3P-0、I 兼用型適合作業機の装着ができます。 ロータリ型式名は W 付 (例: WR15K) となり、全高と質量が異なります。
- ※2 w:標準耕幅 (cm), V:標準作業速度 (km/h), E:ほ場作業効率 (0.75)
- ※3 質量にはオートヒッチフレームを含み、補助ユニットは含みません。


標準付属品

取扱説明書	1
保証書	1

使用補助ユニット一覧表

トップリンクサポート

単位 mm



※ 1 U325(Q)-5RF の場合 45 mm ※ 2 U325(Q)-5RF の場合 90 mm

トラクタ	補助ユニット	トップリンク サポート品番	"a" 寸法 (A)	"b" 寸法 (A)
KL210(H), KL230(H), KL250(H), KL270PC, KL330T, KL300W, KL340W L270D, L300D	U210Q-9RF U250Q-9RF	7C500-5141-0	234	-25.5
KL270(H), KL280H, KL300(D), KL310H, KL330(D), KL330PC, KL340H, L330D	U270Q-9RF	7C500-5541-0	320	-25
KL21(J), KL23(J), KL25, KL25PC, KL27, KL28H, KL30W, KL25K(S)(W), KL30K(S)(W), KL33T, KL33L, KL34W	U210Q-8RF U270Q-8RF	7C500-5141-1	234	-25.5
KL27J, KL28HQ, KL30, KL31H, KL33, KL33PC, KL34H	U300Q-8RF	7C500-5541-1	320	-25
GL201, GL221, GL241	U205Q-7RF U195-7RF	7C600-5141-1	220	-20
GL261, GL277, GL281, GL301E, GL321E, GL241J, GL337W	U265Q-7RF U255-7RF	7C600-5341-1	245	-20
GL281Q, GL301, GL321, GL337, GL281J	U305Q-7RF U295-7RF	7C600-5541-1	320	-25
GL241K, GL261K	U261KQ-7RF U261K-7RF	7C600-5741-1	250	-5
GL200, GL220, GL240, GL19, GL21, GL23	U205Q-6RF U195Q-6RF U195-6RF	7C600-5141-1	220	-20
GL240J, GL260, GL268, GL280, GL300E, GL320E, GL23DJ, GL25, GL26, GL27	U265Q-6RF U255Q-6RF U255-6RF	7C600-5341-1	245	-20
GL280J, GL280Q, GL300, GL320, GL338, GL27DJ, GL29, GL32, GL33	U305Q-6RF U295Q-6RF U295-6RF	7C600-5541-1	320	-25
GL240K, GL260K, GL25K	U26KQ-6RF U255KQ-6RF U255K-6RF	70888-5741-1	250	20

トラクタ	補助ユニット	トップリンク サポート品番	"a" 寸法 (A)	"b" 寸法 (A)	
L1-195, L1-215, L1-215DH, L1-235, L1-255	U195Q-5RF U195-5RF	70862-5885-2	259. 5	0	
L1-235DJ	U235J-5RF U235JQ-5RF	10002 3003 2	200. 0	U	
L1-275	U275Q-5RF U275-5RF	70864-5885-2	300	0	
L1-275DJ, L1-295, L1-315, L1-325	U295Q-5RF U295-5RF	70866-5885-2	290	-25	
L1-325MA	U325Q-5RF U325-5RF	70868-5885-2	262	-48	
L1-235D ハウス	U235H-5R	70882-5821-1	206	0	
GL281K, GL280K, L1-235DK, L1-275DK	U235K-5RF	70883-5841-3	245	130	
L1-185, L1-205	U18-4RF	70862-5885-2	259.5	0	
L1-225, L1-245	U22-4RF	10002-3003-2	209.0	U	
L1-225D ハウス	U22H-3R	70882-5821-1	206	0	
L1-225DK	U22K-4RF	70859-5841-1	238	115.5	
L1-265	U26-4RF	70864-5885-2	300	0	
L1-285	U28-4RF	70866-5885-2	290	-25	

アタッチメント一覧表

												適応	型式							
分類	品番	品名	用途・仕様	併用 アタッチメント	R	2 K	R	3K			R	5K					Re	SK.		
類					W	V W	W_2	V W ₂	標準	W	W ₂	V	V W	V W ₂	標準	W	W ₂	V	V W	V W ₂
	7C782- 5545-1	耕うん爪 セット	58A号R·L各17本 58D号R·L各1本		0	0														
	7C785- 5545-1	耕うん爪 セット	58A号R·L各18本 54D号R·L各1本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			上記のセットに 58A号R・L各3本 追加							0	0		0	0			0			0
			上記のセットに 58A号R·L各4本 追加													0			0	
	70460- 5540-2	なた爪 セット	581 号 R·L 各 17 本 544 号 R·L 各 1 本	爪取付け部品 1 36 個必要	0	0														
	99032- 4910-2	なた爪 セット	581 号 R·L 各 18 本 544 号 R·L 各 1 本	爪取付け部品 1 38 個必要			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			上記のセットに 581 号 R·L 各 3 本 追加							0	0		0	0			0			0
			上記のセットに 581 号 R・L 各 4 本 追加													0			0	
	70461- 5555-1	爪取付け 部品1	ボルト・ナット バネ座金核 1 個		○ 36	O 36	O 38	O 38	O 38	O 44	O 44	O 38	O 44	O 44	38	O 44	O 44	O 38	O 44	O 44
耕う	99252- 6800-1	R15K-200 延長 アッシ	左右各 10cm 延長						0	* O		0	% ()		0	*		0	% ()	
<i>h</i>	99252- 6900-1	R15K-300 延長 アッシ	左右各 15cm 延長						0		* O	0		*						
	99262- 6900-1	R16K-300 延長 アッシ	左右各 15cm 延長												0		\circ %	0		*
	7C505- 9912-1	フロー ティング 部品 アッシ	後2輪仕様		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99514- 5102-1	パッチ (M)	マッドレス補修用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99514- 5103-1	接着剤	マッドレス補修用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99514- 5104-1	脱脂剤	マッドレス補修用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99514- 5105-1	ブラシ	マッドレス補修用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99514- 5106-1	要領書 (補修)	マッドレス補修用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99272- 6400-1	つきま線, アッシ (5)	草・わらの巻付 防止						0	0	0	0	0	0						
	99282- 6400-1	つきま線, アッシ (6)	草・わらの巻付 防止												0	0	0	0	0	0

												適応	型式							
分類	品番	品名	用途・仕様	併用	R	2K	R	3K			R	5 K					R	6K		
類	,,,,,			アタッチメント	W	V W	W ₂	V W ₂	標準	W	W ₂	V	V W	V W ₂	標準	W	W ₂	V	V W	V W ₂
後 2	7C685- 9940-1	後2輪 アッシ (R150G)	センタロータリ用 ホルダ, アッシ (3) 含む (後2輪仕様以外)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輪	7C785- 5730-1	ホルダ , アッシ (3)	センタロータリ用 片培土機装着時必要 (後2輪仕様以外)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
排水		ロータリ サブソイ ラ (KL)	水田・畑地の心土破 砕、通気性、排水性 を向上		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99512- 7370-1	40 号 培土機	・2連畝立機 溝幅 12cm	2連畝立て金具 前部ウエイト アッシ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99772- 1570-1	2連畝立 て金具		40 号培土機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99532- 7100-1	片培土機 (KL)	・溝幅 16cm	ホルダアッシ (3) (後2輪仕様は不 要) 前部ウエイト アッシ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99522- 7100-1	片培土機 (KL) ブラケッ ト付	・溝幅 16cm	前部ウエイト アッシ(のみ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99042- 1370-1	4号 畝立機 (03)	・溝幅 12cm ・底板 無 ・羽根長さ 85.4cm	V カット用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
畝	99042- 1470-1	5号 畝立機 (03)	・溝幅 15cm ・底板 無 ・羽根長さ 86.5cm	献立て反転金具 7号畝立て金具 前部ウエイト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立て	99042- 1170-1	7号 畝立機 (03)	・溝幅 21cm ・底板 無 ・羽根長さ 92cm	アッシ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99022- 1370-1	V カット 4号 畝立機 (03)	・溝幅 12cm ・底板 無 ・羽根長さ 85.4cm	V カット用		0		0				0	0	0				0	0	0
	99022- 1470-1	V カット 5号 畝立機 (03)	・溝幅 15cm ・底板 無 ・羽根長さ 86.5cm	献立て反転金具 アッシ 7号畝立て金具 前部ウエイト		0		0				0	0	0				0	0	0
	99022- 1170-1	V カット 7号 畝立機 (03)	・溝幅 21cm ・底板 無 ・羽根長さ 92cm	アッシ		0		0				0	0	0				0	0	0
	99042- 1770-1	7号 畝立て 金具 (03)		L = 7 ± h + + 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99052- 1700-1	V カット 用畝立て 反転金具	★キャブ付トラクタ への装着不可	- 上記畝立機		0		0				0	0	0				0	0	0

※印は付属の延長部の交換用です。

○印下の数字は1台分のセット個数です。

W·······200 mm 延長 W₂·······200 mm 延長

付 表

推奨オイル・グリース一覧表


■ギヤーオイル 90 番

メーカ	ギヤーオイル
新日本石油	クボタ純オイル(ミッション用)M90
コスモ石油	クボタ純オイル(ミッション用)M90
ジャパンエナジー	クボタ純オイル(ミッション用)M90
昭和シェル石油	クボタ純オイル(ミッション用)M90
富士興産	クボタ純オイル(ミッション用)M90


■グリース

メーカ	商品名	用途
新日本石油	エピノックグリース AP2	
コスモ石油	ダイナマックス EP2	
ジャパンエナジー	JOMO リゾニックス EP2	
昭和シェル石油	アルバニヤ EP グリース 2	極圧(万能)グリース
富士興産	フッコール EP2	
出光興産	ダフニーエポネックス SR2	
モービル	モービラックス EP2	
エッソ/ゼネラル	ビーコン EP2	
協同油脂	マルテンプ PS2	ホーン接点用グリース


主な消耗部品一覧表



図番	品名	品番	個数
1	キャップ	70451-5746-1	1
2	軸サークリップ	04612-10200	1
3	ボールベアリング	08131-06004	2
4	後2輪	7A205-5744-1	1
5	穴サークリップ	04611-10420	2
6	オイルシール	7C605-5748-1	1
7	Oリング	04811-50300	1
8	カバー (サークリップ)	70155-5745-2	1
9	軸サークリップ	04612-00340	2
10	グリースニップル	50441-1132-1	1




図番	品名	品番	個数
1	頭付きピン	05122-51060	4
2	スナップピン	70404-5618-3	4
3	ピン	70155-5732-2	4
4	スナップピン	70404-5618-3	4



1AHADABAP050A


図番	品名	品番	個数
1	プロテクタ	70186-5551-1	1
2	ボルト	01133-51016	2



1AHADABAP051A

図番	品名	品番	数	量	備考
	прт	ШΉ	R2K	R3K · 5K · 6K	I/HI ² -J
1	コウウンヅメ, アッシ	7C482-55401	1	_	3~8
1	コウウンヅメ,アッシ	7C485-55401	_	1	3~6
2	コウウンヅメ(セット)	7C782-55451	1	_	
2	コウウンヅメ(セット)	7C785-55451	_	1	
3	58A 号なた爪右	7C705-55412	17	_	
3	58A 号なた爪右	7C705-55412	_	18	
4	58A 号なた爪左	7C705-55422	17	_	
4	58A 号なた爪左	7C705-55422	_	18	
5	54D 号変形爪右	7C785-55872	_	1	
6	54D 号変形爪左	7C785-55882	_	1	
7	爪取付け部品1	70461-55551	34	_	
7	爪取付け部品1	70461-55551	_	36	
8	爪取付け部品1	7C705-55551	1	1	
9	ブレード (ターフカット)	7A285-55111	2	2	

■フローティング部品アッシ



1AHACACAP179A

図番	品名	品番	個数
010	フローティングブヒン, アッシ	7C405-9912-0	1
020	ホルダ (カム)	7C505-9915-0	1
030	カム1	70451-5727-0	1
040	カム2	70451-5728-0	1
050	スプリングピン	05411-00518	1
060	レバー(1. フローティング)	7C505-9916-0	1
070	レバーグリップ	34350-3689-0	1
080	スプリング	70451-5732-0	1
090	レバー(2. フローティング)	7C505-9917-0	1
100	スプリングピン	70451-5736-0	1
110	スプリングピン	70451-5737-0	1
120	アジャスタ	7C505-9914-0	1
130	アタマツキピン	05122-52050	1
140	スナップピン	05515-51600	1
150	ラベル (コウシンチョウセイ)	7C405-5708-0	1
160	プレート (フローティング)	7C505-9918-0	1
170	アタマツキピン	05122-52070	1

修理・取扱い・手入れなどでご不明の点はまず , 購入先へ ご相談ください

おぼえのため,記入されると便利です

購入先名	担当		電話 ()	-
ご購入日	型式名		区分		
車台番号(製造番号)		エンジン型式	<u> </u> 	エンジン番	号

万一ご購入先でご不明の点がございましたら、下記にお問合わせください。

クボタ機械サービス株式会社

北海道営業技術推進部:電(011)66	\$2-2121 〒 063-0061	札幌市西区西町北16丁目1番1号
秋田営業技術推進部:電(018)84		秋田市寺内字大小路207-54
仙台営業技術推進部:電(022)38		名取市田高字原182番地の1
東京営業技術推進部:電(048)86		さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
新 潟 営 業 技 術 推 進 部: 電(025) 28		新潟市上所上1丁目14番15号
金 沢 営 業 技 術 推 進 部:電(076)27	75-1121 〒924-0038	白山市下柏野町956-1
名古屋営業技術推進部:電(0586)2	24-5111 〒491-0031	一宮市観音町1番地の1
大阪営業技術推進部:電(06)647	7 0-5860 〒 661-8567	尼崎市浜1丁目1番1号
岡山営業技術推進部:電(086)27	79-4511 = 703-8216	岡山市宍甘275番地
米子営業技術推進部:電(0859)3	39-3181 〒689-3547	米子市流通町430-12
株式会社四国クボタ 営業技術課:電(087)87	′4-8500 = 769-0102	香川県高松市国分寺町国分字向647-3
福岡営業技術推進部:電(092)60	06-3725 〒 811-0213	福岡市東区和白丘1丁目7番3号
熊本営業技術推進部:電(096)35	57-6181 〒 861-4147	熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1
本 社 営 業 技 術 部:電(072)24	11-8092 ₹590-0823	堺市堺区石津北町64番地
株式会社クボタ		
機 械 札 幌 事 務 所:電(011)66	52-2121 〒 063-0061	札幌市西区西町北16丁目1番1号
機 械 東 日 本 事 務 所:電(048)86	52-1121 〒 338-0832	さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
機 械 西 日 本 事 務 所:電(06)647	7 0−5970 〒 661−8567	尼崎市浜1丁目1番1号
機 械 福 岡 事 務 所:電(092)60	06−3161 ∓811−0213	福岡市東区和白丘1丁目7番3号

Kubota



安全はクボタの願い

このマークは「お客様」ディーラ」クボタ」の三者が一体となって安全宣言を行うための統一マークです。

株式会社クボタ

〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 TEL.06-6648-2111 FAX.06-6648-3862